



| 名称 | MW200说明书 |
|----|------------------------------|
| 尺寸 | 展开:780 x 80mm 折叠成品:65 x 80mm |
| 材质 | 157g双铜 |
| 工艺 | 啤+风琴折 |
| 其它 | 双面印刷 |



- Warranty period is 12 months from the date of purchase. Please provide a valid purchase invoice or proof of purchase when applying for warranty repair.
- 2. If the product shows quality problems right after purchase, and if the original packaging was kept without damage and with full accessory, customer can apply for replacement or refund within 7 days from purchase. Between 8th and 15th day from purchase, customer can apply for replacement only.
- After the warranty period, products can be send in for repair and maintenance, but cost of labor, parts and shipping will be charged. Availability of repair parts warry.
- Following circumstances results in voiding the warranty. a. Disassembly or repair of the product by unauthorized person
- b. The product was sold by unauthorized distributor or dealer.
- c. Damage caused by drop, crash, liquids, sand and others.
- d. Damage caused by various natural disasters.
- If your purchased product is showing quality problem, please contact your seller or the local distributor. You can also contact Shanling customer service for support.

着用ガイド

- MW200 Bluetoothケーブルは、MMCX端子採用の様々なイヤホ ンでご使用いただけるよう設計されています。
- イヤホンの左右を確認してください。ケーブルのコネクタ に"R"と"L"のマークがあり、Rが右、Lが左となります。
- .. 正しい向きでイヤホンを耳に挿入します。挿入する時は少 し回転させながら軽く押します。
- .イヤホンケーブルを耳に掛け、最適な位置に調整します。
- . 予期せぬ大音量で耳を傷めることの無いよう再生前にデバイ スの音量を下げてください。

ケーブルの取り付け

- 1. ケーブルを取り付ける際は左右が正しく合っている事を確認 してください。"L"とマークされているコネクタを左側のイ ヤホンに接続し、"R" とマークされているコネクタを右側の イヤホンに接続してください。
- ...ケーブルを取り付ける際は真っ直ぐ挿入してください。コネ クタ破損の原因になるため無理にケーブルを曲げる、過度に 引っ張る事はしないでください。

各部の名称 T Œ 「雷源ボタン - 音量 - ボタン - 音量 + ボタン NFCセンサー マルチファンクシ ョンボタン+LED インジケーター Type-CUSBポート

電源のオン/オフとスタンパイ

電源のオン: 電源ボタンを3.5秒間長押しするとインジケーター が3回青く点滅し電源がオンになります。

言源のオフ・雷源オンの状能で雷源ボタンを3.5秒間長押しする とインジケーターが赤く2秒間点灯した後に電源が オフになります。

スタンパイ:接続が成功すると自動的にスタンパイモードに入り、5秒に1回インジケーターが青く点滅します。

ペアリングモード

電源ボタンを5秒間押し続けると、MW200の電源がオンになり ペアリングモードに入ります。(LEDが青と赤で交互に点滅しま



••••• 🗢 18:16 * く設定 Bluetooth Bluetooth Shanling MW200 接続済み (])

デバイスのペアリング

デバイスのBluetooth設定を開き「Shanling MW200」を検索し

NFC クイックペアリング

MW200をペアリングモードにして、Android上でNFCが有効で あることを確認してください 接続機器をMW200のNFCセンサーに近づけることでクイック/ リングが行われます。

ペアリングタイムアウト

ペアリングモードに入って5分以内にペアリングされない場合、 MW200は自動的に電源オフになります。



Power ON / OFF / Standby

Power on: Press and hold the power button for 3.5 seconds, the Shanling MW200 will power on and the blue light indicator will flash 3 times.

Power Off: Press and hold the power button for 3.5 seconds, the red light indicator will stay on for 2 seconds and then the Shanling MW200 will power off.

Standby: After connecting successfully, the Shanling MW200 automatically enters the standby mode, and the blue light indicator flashes once every 5 seconds.

Pairing Mode

Press and hold the power button for 5 seconds, enter pairing mode (LED will flash blue and red)







公司名称/Company: 深圳山灵数码科技发展有限公司 Produced by Shanling DTD. CO., 公司地址/Address:深圳市南山区蛇口赤湾一路10号 No.10, Chiwan 1 Road, Shekou Nansha District of Shenzhen City, China. QQ群/QQ Group: 667914815; 303983891; 554058348 服务热线/Telephone: 400-630-6778 电子邮件/E-mail: info@shanling.com 官网/Official Website: www.shanling.com

工作时间(周一至周五): 08:00-12:00:13:30-17:30 由于产品不断改进,各项规格及设计随时更改,恕不另行通知。

Due to continuous improvement, every specification a o change at any time without further notice.



安全にご使用いただくために

- 大音量で長時間音楽を聴き続けると、聴力に悪影響を与える 恐れがあります。耳を守るため、音量を上げすぎないように ご注意ください。
- 車や自転車などの運転中や機械の操作中、周囲の音を聞く必 要がある状況下での使用は思わぬ事故の原因となりますので お控えください。

③イヤホンやパッケージを小さなお子様の手の届かないところ に保管してください。誤飲などの思わぬ事故を招く原因にな ります

④ 製品の音質や寿命を損なう恐れがありますのでMW200のポ ートに水が入らないよう注意してください。

(5) 製品およびバッテリーの寿命が短くなる恐れがありますので -15℃未満または55℃を超える環境下での製品の保管または 使用しないでください。

製品保証

- 1. 本製品の保証期間はご購入日から1年間です。保証修理をご依 頼いただく場合にはご購入日とご購入店舗名が記載されたご 購入明細書をご提示ください。
- 2.ご購入直後に製品の不具合があり、製品パッケージの損傷及 び付属品一式の欠品が無い場合、ご購入後7日以内は製品の交換またはご返金を承ります。ご購入から8~15日以内の場合に は製品の交換を承ります。
- 3. 保証期間終了後は製品修理につきましては有償での対応とな

保証期間内でも以下のような場合には、有償修理となります。 a. 本製品の分解、改造があった場合。

b.販売許可の無い代理店や販売店から購入された製品の場合。 (海外業者からの直輸入や並行輸入業者の販売品も含みます)

- c. 落下や衝撃、液体や砂の混入などお取り扱いが不適当なた
- めに生じた故障・損傷の場合。
- d. 様々な自然災害による故障及び損傷の場合。
- e.故障の原因がサードパーティ製品の使用によるものの場合。

ご購入いただいた製品に不具合がある場合にはご購入店舗様ま たは弊社までお問い合わせください。