#### **H1** 耳机放大器

#### (规格与参数)

电源(适配器): DC5V/1A或USB接口

频率响应: 20Hz~20kHz

总谐波失真: <0.007%

120mW @ 32Ω 输出功率: 12mW @ 300Ω

电池充电时间: 1A适配器供电,充满时间大约6H (关机状态)

USB接口,充满时间大约10H(关机状态)

电池播放时间: 大于13个小时

内置可充电锂聚合物电池,容量1800mAH 供电方式:

推荐耳机阻抗: 16~300Ω 体积(宽×深×高): 60×73×16mm

净 重: 约 100g

### (随机附件)

说明书: 1份 保修卡: 1张

USB线: 1根

3.5双声道音频连接线: 1根







# 耳机放大器 Headphone Amplifier





公司名称: 深圳山灵数码科技发展有限公司 公司地址: 深圳市南山区蛇口赤湾一路10号 服务热线: 400-6688-701

E-mail:info@shanling.com http://www.shanling.com

**√**RoHS

X

※由于产品不断改进,各项规格及 设计随时更改,恕不另行通知。



### **H1** 耳机放大器

### (敬爱的用户)

欢迎购买山灵H1耳机放大器,谨让我们借此机会向您表示诚挚的谢意。我 们向您建议:在动手操作之前,请仔细阅读此使用说明书,并注意存放好以 备随时参考。

## 产品简介


本产品是一款高性能的耳机放大器。

## 安全指示

- 1. 不可自行开启本机进行维修或改造! 产品不设有用户自行检修的零件,本 机的维修须请具备专业资格的人员进行。开启机器及随意改造内部电路会 令检修人员难以维修本机,而且会对机器造成性能或质量的影响。
- 2. 请不要在特别热、冷、多尘或潮湿的环境中使用本产品。
- 3. 充电时机器有轻微发热,属正常现象。
- 4. 使用时不要让产品摔落或与硬物摩擦撞击,否则会导致机器表面磨花,电 池脱落或其它硬件损坏,不要剧烈震动或撞击,防止不正确使用而损伤本
- 5. 请调节适当音量欣赏音乐,以免损伤您的听觉和音响系统,在插入耳机前, 请先将音量调小,不要长时间使用耳机。
- 6. 不要使用化学剂或清洁剂清洁本产品,这样会损伤产品表面。
- 7. USB只用于充电,请尽量避免边充电边使用。
- 8. 当长期没有使用本产品时,需要对产品定期充电,以保证电池寿命。

### **H1** 耳机放大器

### 部件名称



2 -

### **H1** 耳机放大器

## (操作说明)

#### 开机/关机

- 1. 开机: 请先将移动播放设备连接到本机的模拟输入接口上, 耳机连接到耳 机插孔上, 然后将[开关/音量] 旋钮顺时针方向旋动直到听到"嗒"的一声 时为打开本机电源,此时机器上的"POWER"电源指示灯点亮。
- 2. 关机:将[开关/音量]旋钮向逆时针方向旋动直到听到"嗒"的一声时为关 闭本机电源,此时机器上的"POWER"电源指示灯熄灭。
- 注: 开机与音量调节复用,打开机器时请按顺时针方向慢慢旋大音量,以免 损伤您的听觉和音响系统。

#### 音量调节

当本机电源打开后,旋动 [开关/音量] 旋钮,可对耳机音量进行大小调节。顺 时针方向旋动为增加音量,逆时针方向旋动为减小音量。

### USB充电接口

连接适配器或USB接口即可充电,充电时"CHARGE"指示灯点亮为红色, 充满后指示灯熄灭。

注: 当 "POWER" 电源指示灯闪亮时,表示机器已处于低电量状态,请及 时充电。

#### 增益调节

在听音状态下,可以根据音源的大小及耳机阻抗不同选择不同的增益模式。

#### 耳机输出接口

标准3.5mm耳机接口。

## 模拟输入接口

连接外部音源或移动播放设备。

— з —